

# HYUNDAI ix55

rok  
year  
год 2009 →

z i bez Keyless System  
with and without Keyless System  
с и без - Keyless System

program №  
programme №  
программа № 152

od  
from  
от 07.07.2011

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12															
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passing. door sense	Drzwi pasażerów	Trunk sense	Status uzbrojenia	Armed state	Status szklanej klatki	Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obrotowy silnik	Tech output	Обороты двигателя	Otwór bagażnika	Trunk release	Открытие багажника	Otwór drzwi	All doors unlock	Отпир. всех дверей	Zamknięcie drzwi	All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi:


Comments:

Примечание:

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**


**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**



**CZUJNIK DRZWI**  
białe złącze 16PIN  
**czerwono-brązowy pin6**  
**DOOR SENSOR**  
white connector 16PIN  
**red/brown pin6**  
**ДАТЧИК ДВЕРЕЙ**  
белый разъем 16PIN  
**красно-коричневый pin6**

**szare złącze 26PIN**  
**niebieski pin12 CANL**  
grey connector 26PIN  
**blue pin12 CANL**  
**szary разъем 26PIN**  
**голубой pin12 CANL**  
**szare złącze 26PIN**  
**pomarańczowy pin13 CANH**  
grey connector 26PIN  
**orange pin13 CANH**  
**szary разъем 26PIN**  
**оранжево pin13 CANH**

**biało-pomarańczowy pin2**  
białe złącze 22PIN  
(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik światła awaryjnych)  
**white/orange pin2**  
white connector 22PIN  
(blinkers sequence steering - emergency light switch)  
**бело-оранжевый pin2**  
белый разъем 22PIN  
(последовательное управление лампами указателей поворота - выключатель аварийных огней)



**MODUŁ BCM**  
**BCM MODULE**  
**BCM МОДУЛЬ**

