

INFINITI EX35 / EX37 / EX50

rok
year
год

2008 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme № **216**
программа №

od
from
on

24.11.2009

złącze / connector / पासيف - 10 PIN									
↑ 1	2 ↑	3 ↑	4 ↑	5 ↓	6 ↓	7 ↓	8 ↑	9 ↓	10 ↓
CAN-H	CAN-L	+12 V	Masa Ground	Stacyjka Ignition	Alarm	Tłumienie Shock sensor	Wejście analogowe kierunk. Analog turn signal input	Wyjście analogowe kierunk. Analog turn signal out.	Klucz w stacyjce Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+12 V	Masa Ground	Stacyjka Ignition	Alarm	Tłumienie Shock sensor	Wejście analogowe kierunk. Analog turn signal input	Wyjście analogowe kierunk. Analog turn signal out.	Klucz w stacyjce Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+12 B.	Masa Ground	Stacyjka Ignition	Alarm	Tłumienie Shock sensor	Wejście analogowe kierunk. Analog turn signal input	Wyjście analogowe kierunk. Analog turn signal out.	Klucz w stacyjce Key in ignition

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passang. door sense Двери пассажиров	Wagażelnik / slinik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.

[illegible]

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

