

od
from
or

07.07.2011

Примечание: для правильной работы входов, подающих команды в CAN следует однократно закрыть и открыть 2- этапно автомобиль при помощи штатного брелока

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



białe złącze 40PIN
różowy pin21 CANL
white connector 40PIN
pink **pin21 CANL**
белый разъем 40PIN
розовый pin21 CANL

niebieski pin22 CANH
białe złącze 40PIN
blue pin22 CANH
white connector 40PIN
niebieski pin22 CANH
белый разъем 40PIN

żółto-brązowy pin32
białe złącze 40PIN
(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami
- włącznik światel awaryjnych)

yellow/brown pin32
white connector 40PIN
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)

жёлто-коричневый pin32
белый разъем 40PIN
(последовательное управление лампами
указателей поворота - выключатель
аварийных огней)

