

IVECO DAILY

rok year 2006 →

program № programme № 269 od from 12.05.2012

| złącze / connector / разъем - 10 PIN | | | | | | | | | | złącze / connector / разъем - 4 PIN | | | | złącze / connector / разъем - 12 PIN | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|------|----------|-------------------------------------|-------|----------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| CAN-H | CAN-H | CAN-L | CAN-L | +12 V | +12 V | Masa | Ground | Masa | Stacyjka | Ignition | Alarm | Trzebia sygnalizacji | Wyjście S-BUS | Wej, analogowe kierunk. | Analog turn signal input | Wyj, analogowe kierunk. | Analog turn signal out. | Wyj, analogowe kierunk. | Wyj, analogowe kierunk. | Wyj, analogowe kierunk. | Wyj, analogowe kierunk. | Wyj, analogowe kierunk. | Wyj, analogowe kierunk. | Wyj, analogowe kierunk. | Wyj, analogowe kierunk. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych)
niebieskie złącze 36PIN
blekitny pin34
(blinkers sequence steering - emergency light switch)
blue connector 36PIN
sky-blue pin34
(последовательное управление лампами указателей поворота - выключатель аварийных огней)
голубой разъем 36PIN
голубой pin34

niebieskie złącze 36PIN
fioletowy *6110* pin6 CANH
blue connector 36PIN
purple *6110* pin6 CANH
голубой разъем 36PIN
фиолетовый *6110* pin6 CANH
niebieskie złącze 36PIN
fioletowy *6111* pin5 CANL
blue connector 36PIN
purple *6111* pin5 CANL
голубой разъем 36PIN
фиолетовый *6111* pin5 CANL

MODUŁ STERUJĄCY (TYŁ)
CONTROLLER MODULE (BACK)
УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ)

