

LANCIA YPSILON

rok
year
год 2006 →

program №
programme № 129
od
from 27.03.2007

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 B	Masa	Ground	Masa	Ignition	Alarm	Trzebia sygnalizacji	Wyscie S-BUS	Wje, analogowe kierunk	Driver door sense	Door driver	Door passenger	Passing door sense	Door passenger	Trunk sense	Status uzbrojenia	Armed state	Status szatnony sygn.	Hamulec ręczny	Hand brake status	Ręczny hamulec	Foot brake status	Foot brake status	Stosunek przędu	Engine run	Hamulec zaweden	Brake output	Obrotowy silnik	Brake output

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



MODUŁ STERUJĄCY (PRZÓD) CONTROLLER MODULE (FRONT) УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ (ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ)

brązowy przy przekazniku
(silownik klapy bagażnika)

brown near relay
(trunk servo-motor)

коричневый возле предохранителя
(активатор крышки багажника)



MODUŁ STERUJĄCY (TYŁ) CONTROLLER MODULE (BACK) УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ (ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ)

