

Land Rover Range Rover EVOQUE

rok year
year год 2011 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № 233

od from
from от 08.09.2010

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	Masa	Ground	Masa

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passing door sense

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Ручной тормоз									

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



złącze diagnostyczne
szaro-pomarańczowy pin3 CANH

diagnostic connector
grey/orange pin3 CANH

разъем для диагностики
серо-оранжевый pin3 CANH

złącze diagnostyczne
fioletowo-pomarańczowy pin11 CANL

diagnostic connector
purple/orange pin11 CANL

разъем для диагностики
фиолетово-оранжевый pin11 CANL

(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazaniami - włącznik
światel awaryjnych)
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
(попеременное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)

