

złącze / connector / pinów - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	Ground	Stacyjka Ignition	Alarm	Trwała sygnalizacja	Wyjście S-BUS	Wzrost analogow. porow.	Klucz w stacyjce Key in ignition
CAN-H	CAN-H	CAN-L	Ground	Stacyjka Ignition	Alarm	Trwała sygnalizacja	Wyjście S-BUS	Wzrost analogow. porow.	Klucz w stacyjce Key in ignition

rok  
year **2008** →

z i bez Keyless System  
with and without Keyless System  
с и без - Keyless System

program № 138  
programme №  
программа №

od  
from  
OT

**07.07.2011**

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passenger door sense Дверь пассажира	Bagażnik i linik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.

↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4
Hamulec ręczny Hand brake status	Hamulec nożny Foot brake status	Silnik pracuje Engine run	Obrotowy silnik Tach output

placzce / connector / разъем - 12 PIN		5		6		7		8		9		10		11		12	
	↑	+		↑	+	↑	+	↑	+	↑	+	↑	+	↑	+	↑	+
	Otwieranie szyby			Otwieranie szyby				Domknięcie szyby					Otwórz wszystkie drzwi				
	Window roll-down			Window roll-down				Comfort closure					Otwórz drzwi kierowcy				
	Okno, stożkopodłżym.			Okno, stożkopodłżym.				Zamk. stożkopodłżym.					Driver door unlock				
								Kierunkowskazy					Driver door, wzdrt. drzwi				
								Turn signal control					Zamknij wszystkie drzwi				
								Поворотники					All doors lock				
													Otwórz wszystkie drzwi				
													All doors unlock				
													Otpir. wszystkich drzwi				

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**

