

złącze / connector / pinów - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-L	+12 V	Ground	Stacyjka ignition	Alarm	Trwała sygnalizacja	Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input	Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out.	Klucz w stacyjce Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+12 V	Ground	Stacyjka ignition	Alarm	Trwała sygnalizacja	Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input	Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out.	Klucz w stacyjce Key in ignition

rok
year **2006** →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа №

181

od
from **26.11.2008**

Uwagi: wyjścia 6/10, 7/10, 4/4 działają poprawnie po upływie 30 sek. od zamknięcia auta z pilota fabrycznego (wcześniejsze otwarcie drzwi jest równoważne z otwarciem auta z pilota fabrycznego)


Comments: 6/10, 7/10, 4/4 ways-out work correctly after 30 seconds from the closing of the car by fabric remote control (earlier opening of the doors equates to opening the car by fabric remote control).

Примечание: выходы 6/10, 4/4, 7/10 корректно работают по истечению 30 сек. с момента закрытия а/м при помощи штатного брелока (предварител. откр. дверей равнозначно открытию)

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



lub
or
или

białe złącze 16PIN
niebieski pin6 CANH
white connector 16PIN
blue pin6 CANH
белый разъем 16PIN
голубой pin6 CANH

zielony pin14 CANL
białe złącze 16PIN

green pin14 CANL
white connector 16PIN

еленый pin14 CANL
белый разъем 16PIN

białe złącze 16PIN
szary pin6 CANH
white connector 16PIN
grey pin6 CANH
белый разъем 16PIN
серый pin6 CANH

brązowy ipin14 CANL
białe złącze 16PIN

brown pin14 CANL
white connector 16PIN

коричневый pin14 CANL
белый разъем 16PIN

KIERUNKOWSKAZ L
zielony
LEFT BLINKER
green
ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРО
зеленый

KIERUNKOWSKAZ P
żółty
RIGHT BLINKER
yellow
ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
желтый

