


MAZDA 6	rok year год 2008 →	program № programme № программа № 154	od from от 15.05.2009																																											
złącze / connector / патъем - 10 PIN							złącze / connector / патъем - 4 PIN				złącze / connector / патъем - 12 PIN																																			
↑ 1 (-)	↑ 2 (+)	↑ 3 (+)	↑ 4 (-)	↓ 5 (+)	↓ 6 (-)	↓ 7 (-)	↑ 8 (+)	↓ 9 (-)	↓ 10 (+)	↓ 1 (-)	↓ 2 (-)	↓ 3 (-)	↓ 4 (-)	↓ 1 (-)	- 2 (-)	↓ 3 (-)	↓ 4 (+/-)	↑ 5 (+)	↑ 6 (-)	↑ 7 (-)	↑ 8 (+)	↑ 9 (-)	↑ 10 (-)	↑ 11 (+)	↑ 12 (-)																					
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 B	Masa	Ground	Massa	Słoiyka	Ignition	Zakazanie	Alarm	Troawa sygnalizacji	Wyjscie S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Vход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Klucn в замке закиг.	Dzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Dzwi pasazerow	Paseng. door sense	Двери пассажиров	Bagaznik	Trunk sense	Balaznik	Status uzbrojenia	Armed status	Статус штанной снм.	Hamulec ręczny	Hand brake status	Rучной тормоз	Hamulec nożny	Foot brake status	Nosowny gormoz	Slink trasuje	Engine run	Dwigratelnъ zawedn	Obyoty silnika	Tach output	Oboroty dwigratelna
<p>Uwagi: 5/10 = 12V po wsunieciu kluczyka do stacyki</p> <p>Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key into ignition</p> <p>Примечание: 5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания</p>																																														

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



MODUŁ STERUJĄCY BCM
BCM CONTROLLER MODULE
УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ BCM

