


MAZDA 6 (GH)										rok year год		2008 →		program № programme № программа №		154		od from от		15.05.2009					
złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Stacyjka Ignition	Stacyjka zapalanie	Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Drzwi pasażerów	Drzwi kierowcy	Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Hamulec nożny	Słuk przodu	Stacyjka zapalania	Stacyjka zapalania	Stacyjka zapalania	Stacyjka zapalania	Stacyjka zapalania	Stacyjka zapalania	Stacyjka zapalania	Stacyjka zapalania
Uwagi: 5/10 = 12V po wsunięciu kluczyka do stacyjki																									
Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key into ignition																									
Примечание: 5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания																									

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



niebiesko-żółty pin13
białe złącze 30PIN
(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
swiatel awaryjnych)

blue/yellow pin13
white connector 30PIN
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)

олубо-желтый pin13
белый разъем 30PIN
(попеременное управление
поворотниками - включатель
аварийных огней)

MODUŁ STERUJĄCY BCM
BCM CONTROLLER MODULE
УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ BCM

