

[illegible]

Примечание:

rok
year **2012** →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа №

339

od
from
OT

03.02.2012

ГОД				
zap / connector / разъем - 4 PIN				
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Dzwierki pasazerow	Pasang, door sense	
	Дверь водителя		Двери пассажиров	
		Bagażnik i silnik	Trunk sense	
			Bazażnik	
		Status uzbrojenia	Armed state	
		Status staty	Status штатной сигн.	

Сигналы - Keyless system					программа № 01						
					złącze / connector / пазы в - 12 PIN						
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 5	↓ 6	↓ 7	↓ 8	↓ 9	↓ 10	↓ 11	↓ 12
Hamulec ręczny Hand brake status	Ręczny тормоз Hand brake status	Hamulec nożny Foot brake status	Ножной тормоз Foot brake status	Silnik prądu Engine run	Двигатель заведен Engine run	Obrotowy sygnał Tach output	Обороты двигателя Tach output				

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



złącze diagnostyczne
brązowy pin14 CANL
diagnostic connector
brown pin14 CANL
разъем для диагностики
коричневый pin14 CANL

złącze diagnostyczne
 różowy pin6 CANH
diagnostic connector
pink pin6 CANH
разъем для диагностики
розовый pin6 CANH

