

MAZDA 3 (BL) **

rok
year
год 2009 →

bez Keyless System
without Keyless System
Без Keyless System

program №
programme №
программа №

195

od
from
от

15.05.2009

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 V	+12 B
Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	зажигание	Hood sense	Kapót	Wej, analogowe kierunk.	Analog turn signal input
Wyj, analogowe kierunk.	Вход аналог. поворот.	Wyj, analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Klucz w stacyjce	Key in ignition	Ключ в замке зажиг.		

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passang. door sense
Drzwi pasażerów	Passang. door sense	Drzwi pasażerów	Trunk sense
Bagażnik i silnik	Trunk sense	Bagażnik	Bagażnik

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Hamulec ręczny	Foot brake status	Hamulec nożny	Foot brake status	Hamulec nożny	Silnik prącoj	Engine run	Hamulec nożny	Obrotowy silnik	Tach output
Obrotowy silnik	Tach output	Obrotowy silnik	Tach output	Obrotowy silnik	Tach output	Obrotowy silnik	Tach output	Obrotowy silnik	Tach output	Obrotowy silnik	Tach output

Uwagi: 5/10 = 12V po wsunięciu kluczyka do stacyjki


Comments: 5/10 = 12V after key has been slipped key into ignition

Примечание: 5/10 = 12V после вложения ключа в замок зажигания

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



ZŁĄCZE DIAGNOSTYCZNE
DIAGNOSTIC CONNECTOR
РАЗЪЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

