

MINI ONE (R56)

rok
year
год 2007 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № 118

od
from
от 21.03.2011

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Stacyjka	Ignition	Alarm

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów


złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec ręczny	Hamulec ręczny	Hamulec ręczny	Hamulec ręczny	Hamulec ręczny	Hamulec ręczny	Hamulec ręczny	Hamulec ręczny	Hamulec ręczny	Hamulec ręczny	Hamulec ręczny

Uwagi: dla auta z systemem Keyless należy ustawić program 137
Comments: for car with Keyless system, program 137 has to be set.
Примечание: для а/м с Keyless следует установить программу 137

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazaniami - włącznik
światła awaryjnych)
czarne złącze 26PIN
czarno-biały pin18
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
black connector 26PIN
black/white pin18
(последовательное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)
черный разъем 26PIN
черно-белый pin18

czarne złącze 51PIN
zielony pin45 CANL
black connector 51PIN
green pin45 CANL
czarny разъем 51PIN
зеленый pin45 CANL
pomarańczowo-zielony pin46 CANH
orange/green pin46 CANH
czarne złącze 51PIN
black connector 51PIN
оранжево-зеленый pin46 CANH
черный разъем 51PIN

