

OPEL AGILA **

rok
year
год
 2008 →

bez Keyless System
without Keyless System
без Keyless System

program №
programme №
программа №
 168

od
from
от
 10.12.2008

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
↑	⌚	⌚	+	+	+	+	+	+	+	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Hamulec ręczny	Hamulec ręczny	Hamulec nożny	Hamulec nożny	Siłnik prądu	Siłnik prądu	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik	Obrotowy silnik
										Key in ignition	Passing door sense	Driver door sense	Passing door sense	Foot brake status	Hand brake status	Foot brake status	Foot brake status	Engine run	Engine run	Ignition	Ignition	Ignition	Ignition	Ignition	Ignition
										Key in ignition	Passing door sense	Driver door sense	Passing door sense	Foot brake status	Hand brake status	Foot brake status	Foot brake status	Engine run	Engine run	Ignition	Ignition	Ignition	Ignition	Ignition	Ignition

Uwagi:
 jeżeli moduł „nie widzi” stacyjki to należy ustawić program 115 (spowodowane jest różnorodnością montowanych silników)

Comments:
 if the module does not recognise ignition, program 115 has to be set (non-recognition is caused by variety of installed engines)

Примечание:
 если модуль "не видит" зажигания, следует установить программу 115 (это возникает из-за различия установлен. двигателей)

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

