

[illegible]

rok
year
год

2010 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа №

183

od
from
or

07.07.2011

Uwagi:

Comments:

Примечание:


złącze / connector / разъём - 4 PIN			
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passing. door sense Двери пассажиров	Bagażnik i silnik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.

штекер / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny Hand brake status ручной тормоз	Hamulec nożny Foot brake status ножной тормоз	Silnik prąsujace Engine run Двигатель, заведен	Brzoj silnika Each output Обороты двигателя								

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



**nie podłączać
do not connect
не подключать**

zielony CAN
niebieskie złącze

green CAN
blue connector

зеленый CAN
голубой разъем

+12V czerwono-biały
+12V red/white
+12V красно-белый

zielono-białe
niebieskie złącze
(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włac-
światel awaryjnych)

green/white
blue connector
(blinkers sequence steering
- - emergency light switch)

зелено-белый
голубой разъем
(поперечное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)

