

OPEL ASTRA H

rok
year
2004 →
год

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System


program №
programme №
184

od
from
25.06.2009


złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-H	+12 V	+12 V	+12 B	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Stacyjka	Stacyjka	Stacyjka	Stacyjka	Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Drzwi pasażerów	Trunk sense	Status uzbrojenia	Armed state	Status szklanej klatki	Hand brake status	Hand brake status	Hand brake status

Uwagi:
 Comments:
 Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.
 EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
 RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L I CAN-H.



zielono-biały pin40
czarne złącze 42PIN
(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
światel awaryjnych)
green/white pin40
black connector 42PIN
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
zielono-biały pin40
czarny rozdział 42PIN
(попеременное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)



ZŁĄCZE NA LICZNIKU
CONNECTOR ON SPEEDOMETER
СОЕДИНЕНИЕ НА СЧЕТЧИКЕ

