

OPEL ANTARA

rok
year
год **2007** →

program №
programme № **149**
od
from
от **02.02.2009**

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-H	+12 V	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	Alarm	Towarowa sygnalizacja	Wyscisk S-BUS	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.
														Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passeng. door sense	Drzwi pasażerów	Drzwi pasażerów	Drzwi pasażerów	Drzwi pasażerów	Drzwi pasażerów	Drzwi pasażerów	Drzwi pasażerów	Drzwi pasażerów
														Bagażnik	Trunk sense	Bagażnik	Trunk sense	Bagażnik	Trunk sense	Bagażnik	Trunk sense	Bagażnik	Trunk sense	Bagażnik	Trunk sense
														Status uzbrojenia	Armed state	Status uzbrojenia	Armed state	Status uzbrojenia	Armed state	Status uzbrojenia	Armed state	Status uzbrojenia	Armed state	Status uzbrojenia	Armed state
														Status szklanej sygn.	Armed state	Status szklanej sygn.	Armed state	Status szklanej sygn.	Armed state	Status szklanej sygn.	Armed state	Status szklanej sygn.	Armed state	Status szklanej sygn.	Armed state

Uwagi:

Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
swiateł awaryjnych)
zielone złącze 27PIN
brązowy pin19
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
green connector 27PIN
brown pin19
(попеременное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)
зеленый разъем 27PIN
коричневый pin19

nie podłączać
do not connect

nie podłączać
do not connect

zielony pin10 CAN
niebieskie złącze 25PIN
green pin10 CAN
niebieskie złącze 25PIN
blue connector 25PIN
zielony pin10 CAN
голубой разъем 25PIN

ZATRZASKI
 (po wyjęciu radia można
wypchnąć klipsy od środka)
FASTENED WITH CLIP
 (after removing the radio you can
push out the locks from behind)

ЗАЩЕЛКИ



MODUŁ BCM ZA KLIMATYZACJĄ
 BCM MODULE BEHIND CONDITIONING
 МОДУЛЬ BCM

ZATRZASKI
FASTENED WITH CLIP
ЗАЩЕЛКИ

+12V czerwono-biały
 +12V red/white
 +12V красно-белый

