

# PEUGEOT PARTNER (Tepee) \*\*

rok  
year  
год 2008 →

program №  
programme №  
программа № 191  
od  
from  
от 12.03.2009

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition	zawijanie	Hood sense	Kanor	Wej. analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wyj. analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Pasażer, drzwi sense	Wagażnik / link
Univer door sense	Drzwi kierowcy	Trunk sense	Bagaznik

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hamulec status	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka
Hand brake status	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka
Ручной тормоз	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka	Diagnostyka

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty


Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



(sekwencyjne sterowanie  
kierunkowskazaniami - włącznik  
światel awaryjnych)  
czarne złącze 10PIN  
fioletowy pin2  
blinking sequence steering  
- emergency light switch  
black connector 10PIN  
purple pin2  
(последовательное управление  
"поворотниками" - включатель  
аварийных огней)  
черный разъем 10PIN  
фиолетовый pin2

czarne złącze 10PIN  
żółty pin10 CANL  
black connector 10PIN  
yellow pin10 CANL  
чёрный разъем 10PIN  
жёлтый pin10 CANL  
czarne złącze 10PIN  
beżowy pin8 CANH  
black connector 10PIN  
beige pin8 CANH  
czarne złącze 10PIN  
fioletowy pin8 CANH  
+idzie drugie 10PIN

