

PEUGEOT 3008 \*\*

rok  
year  
год 2009 →

program №  
programme № 191  
od  
from 12.03.2009

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passenger door sense

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Stilnik pracuje	Engine run	Awaryjne światła	Emergency light	Obrotowy silnik	Ignition	Obrotowy silnik	Ignition	Obrotowy silnik	Ignition

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty


Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych)  
czarne złącze 10PIN  
**biały pin2**  
(blinkers sequence steering - emergency light switch)  
black connector 10PIN  
**white pin2**  
(попеременное управление "поворотниками" - включатель аварийных огней)  
черный разъем 10PIN  
**белый pin2**

czarne złącze 10PIN  
**beżowy pin10 CANL**  
black connector 10PIN  
**beige pin10 CANL**  
czarny razъем 10PIN  
**бежевый pin10 CANL**  
czarne złącze 10PIN  
**żółty pin8 CANH**  
black connector 10PIN  
**yellow pin8 CANH**  
czarny razъем 10PIN  
**желтый pin8 CANH**

