

PEUGEOT 807										rok year год	→ 2006	program № programme № программа №	193	od from от	16.03.2009											
złącze / connector / разъём - 10 PIN										złącze / connector / разъём - 4 PIN				złącze / connector / разъём - 12 PIN												
↑ 1	⊖ 2	↑ 2	⊖ 3	↑ 4	⊖ 5	↑ 6	⊖ 7	↑ 8	⊖ 9	↑ 10	↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↓ 1	⊖ 2	↓ 3	↓ 4	⊖ 5	↑ 6	↓ 7	⊖ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 11	↑ 12
CANH		CANL		CANH		CANL		CANH		CANL	Dzwł kierowy				Harnulec nożny											
CANH		CANL		CANH		CANL		CANH		CANL	Driver door sense				Foot brake status											
											Drzwi wódekera				Slink rascuje											
											Przeglazewer				Engrne run											
											Pessang, door sense				Dwergatery zawedn											
											Dwierci passakirrow				Obroty silnika											
											Bagażnik				Tach output											
											Trunk sense				Obroroty dwargatera											
											Barażnik															
											Status uzbrojona															
											Aimed state															
											Status szatnój sgn.															

Uwagi:

Comments:

Примечание:


jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nie działają

if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work.

Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 не работают

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



fioletowy pin2

fioletowy pin2
czarne złącze 10PIN
(sekencyjne sterowanie
warunkowskazami - włac
światel awaryjnych)

purple pin2

black connector 10PIN
blinkers sequence steers
- emergency light switch

полетовый ринг

черный разъем 10PIN
опеременное управление
воротниками" - включа
аварийных огней)

