

PEUGEOT 607 (Z9) **

rok
year
год 2005 →

program №
programme № 191
od
from 12.03.2009

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Drzwi pasażerów	Drzwi pasażerów	Drzwi pasażerów

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Hamulec ręczny	Hand brake status	Hamulec ręczny	Hand brake status	Hamulec ręczny	Hand brake status	Hamulec ręczny	Hand brake status	Hamulec ręczny	Hand brake status

Uwagi: po włączeniu zapłonu przez ok. 2 sek wyjście 1/12 jest aktywne mimo że hamulec ręczny nie jest zaciągnięty


Comments: 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off.

Примечание: после включения зажигания в течение ок 2 секунд выход 1/12 активен не смотря на то, что а/м не поставлен на ручной тормоз

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych)
zielony pin2
(blinkers sequence steering - emergency light switch)
black connector 10PIN
green pin2
(попеременное управление "поворотниками" - включатель аварийных огней)
черный разъем 10PIN
зеленый pin2

czarne złącze 10PIN
niebieski pin10 CANL
black connector 10PIN
blue pin10 CANL
черный разъем 10PIN
голубой pin10 CANL
zielony pin8 CANH
czarne złącze 10PIN
green pin8 CANH
black connector 10PIN
зеленый pin8 CANH

