

# PEUGEOT 207 \*

rok  
year  
год 2006 →


program №  
programme № 143  
od  
from 12.03.2009

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Masa	Ground	Macca	Stacyjka	Ignition	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Trasa sygnału++	Wyjście S-BUS	Wjeź analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Wyj analogowe kierunk.	Analog turn signal out	Wyj analogowe kierunk.	Wyj analogowe kierunk.	Wyj analogowe kierunk.	Wyj analogowe kierunk.	Wyj analogowe kierunk.	Wyj analogowe kierunk.

Uwagi:  
Comments:  
Примечание:

jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wyjścia 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają  
if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work.  
Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.**  
**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**  
**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**



(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych)  
czarne złącze 10PIN  
**fioletowy pin2**  
(blinkers sequence steering - emergency light switch)  
black connector 10PIN  
**purple pin2**  
(последовательное Управление "поворотниками" - включатель аварийных огней)  
черный разъем 10PIN  
**фиолетовый pin2**

białe złącze 10PIN  
**pomarańczowy pin3 CANH**  
white connector 10PIN  
**orange pin3 CANH**  
белый разъем 10PIN  
**оранжевый pin3 CANH**  
niebieski pin5 CANL  
białe złącze 10PIN  
**blue pin5 CANL**  
white connector 10PIN  
**голубой pin5 CANL**

