

## PEUGEOT 307 \*

rok year  
year  
year  
2006 →

program № programme № программа №	<b>143</b>	od from от	<b>12.03.2009</b>
---	------------	------------------	-------------------


[illegible]

Uwagi:	jeżeli w aucie brak alarmu fabrycznego to przy pomocy komputera serwisowego/diagnostycznego należy aktywować (włączyć) alarm fabryczny, w przeciwnym wypadku wypadyki 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nie działają
Comments:	if the car does not have the manufacturer's alarm system, then the manufacturer's alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work
Примечание:	Если в автомобиле отсутствует штатная сигнализация, то при помощи диагностического компьютера следует включить штатную сигнализацию, в противном случае выходы 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 не работают

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.**

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik światel awaryjnych)  
czarne złącze 10PIN  
**biały pin2**  
(blinkers sequence steering - emergency light switch)  
black connector 10PIN  
**white pin2**  
(поперечное управление поворотниками - включатель аварийных огней)  
черный разъем 10PIN  
**белый pin2**

biale złącze 10PIN  
**brażowy pin3 CANH**  
white connector 10PIN  
**brown pin3 CANH**  
белый разъем 10PIN  
**коричневый pin3 CANH**

---

**biały pin5 CANL**  
białe złącze 10PIN  
**white pin5 CANL**  
white connector 10PIN  
**белый pin5 CANL**  
белый разъем 10PIN

