

SKODA SUPERB (3T)

rok
year
год 2009 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № 173

od
from
от 26.01.2012

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passeng. door sense

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Руковод тормоз	Foot brake status	Hamulec nożny	Window roll-down	Okno steriodopadani	Domkanie szyby	Comfort closure	Запр. стеклоподъемн.	Otwórz bagażnik	Trunk release

Uwagi:
Comments:
Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.
EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.
RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L I CAN-H.

(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych)
brazowe złącze "C" 52PIN
fioletowo- różowy pin7
blinkers sequence steering - emergency light switch)
brown connector "C" 52PIN
purple/pink pin7
(попереченное управление "поворотниками" - включатель аварийных огней)
коричневый разъем "C" 52PIN
фиолетово-розовый pin7

brazowe złącze "C" 52PIN
pomarańczowo-brazowy pin16 CANL
brown connector "C" 52PIN
orange/brown pin16 CANL
коричневый разъем "C" 52PIN
оранжево-коричневый pin16 CANL
pomarańczowo-zielony pin15 CANH
brazowe złącze "C" 52PIN
orange/green pin15 CANH
brown connector "C" 52PIN
оранжево-зеленый pin15 CANH
коричневый разъем "C" 52PIN

+12V czerwono-żółty pin42
brazowe złącze "C" 52PIN
+12V red/yellow pin42
brown "C" connector 52PIN
+12V красно-желтый pin42
коричневый разъем "C"

