


[illegible]

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE. CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
разъем "№12" бежевый 10pin
черно-зеленый pin10

złącze "nr12" beżowe 10PIN
pomarańczowo-zielony pin4 CANH

orange/green pin4 CANH


разъем "№12" бежевый 10PIN

komarańczowo-brązowy pin8 CANL
złącze "nr12" beżowe 10PIN

orange/brown pin8 CANL
beige connector 10PIN "nr12"

ижево-коричневый ring Size
разъем "№12" бежевый 10PIN

ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
разъем "№12" бежевый 10PIN
черно-белый pin9



ZESPÓŁ ZŁĄCZ (pod dzwignią otwierania pokrywy silnika)
GROUP OF CONNECTORS (under hood opening lever)
ЖГУТ СОЕДИНЕНИЙ (под ручкой открытия капота)

