

SKODA YETI (5L)

rok year
год год 2009 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа № 173

od from
от от 26.01.2012

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	Masa	Ground	Stacyjka	Ignition
									Alarm fabryczny++
									Factory system alarm++
									Тривога сигналізація++
									Wyjście S-BUS
									Hood sense
									Kanor
									Wej. analogowe kierunk.
									Analog turn signal input
									Вход аналог. поворот.
									Wyj. analogowe kierunk.
									Analog turn signal out.
									Выход аналог. поворот.
									Klucz w stacyjce
									Key in ignition
									Klucz w zamku
									Key in lock

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Drzwi pasażerów	Passing door sense
			Passing door sense
			Bagażnik i silnik
			Trunk sense
			Barażnik
			Status uzbrojenia
			Armed state
			Status szkatki
			Status szkatki

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Рукоятка тормоз	Foot brake status	Hamulec nożny	Window roll-down	Opr. ster. podł. okna	Strop. ster. podł. okna	Domknięcie szyb	Comfort closure	Zap. ster. podł. okna	

Uwagi: funkcja 9/12 działa tylko przy otwartym centralnym zamku

Comments: Function 9/12 works only with central locking opened.

Примечание: функция 9/12 действует только при открытом замке

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych)
brązowe złącze "C" 52PIN
fioletowo-biały pin7
(blinkers sequence steering - emergency light switch)
brown connector "C" 52PIN
purple/white pin7
(последовательное управление "поворотниками" - включатель аварийных огней)
коричневый разъем "C" 52PIN
фиолетово-белый pin7

brązowe złącze "C" 52PIN
pomarańczowo-zielony pin15 CANH
brown connector "C" 52PIN
orange/green pin15 CANH
коричневый разъем "C" 52PIN
оранжево-зеленый pin15 CANH
brązowe złącze "C" 52PIN
pomarańczowo-brązowy pin16 CANL
brown connector "C" 52PIN
orange/brown pin16 CANL
коричневый разъем "C" 52PIN
оранжево-коричневый pin16 CANL

+12V
czerwono-żółty
brązowe złącze
+12V
red/yellow
brown connector
+12V
красно-желтый
коричневый разъем

