

TOYOTA Land Cruiser 200 (V8)										rok year год	2012 →	z i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	138	od from от	19.04.2012						
złącze / connector / разъём - 10 PIN										złącze / connector / разъём - 4 PIN				złącze / connector / разъём - 12 PIN								
↑ 1 CAN-H	↑ 2 CAN-H	↑ 3 CAN-L	↑ 4 CAN-L	↓ 5 +	↓ 6 -	↑ 7 +	↓ 8 -	↓ 9 +	↓ 10 -	↓ 1 CAN-L	↓ 2 CAN-L	↓ 3 CAN-H	↓ 4 CAN-H	↓ 5 +	↓ 6 -	↓ 7 +	↓ 8 -	↑ 9 +	↑ 10 -	↑ 11 +	↑ 12 -	
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	Masa		Ground				Stacyjka ignition	zaklinanie	Alarm fabryczny++	Factory system alarm++	Przewód oznaczenia++	Wyjście S-BUS	Wys. analogowe kierunk.	Bxon. anionot. noszport.	Anal. turn signal input	Anal. turn signal out.	Wyj. anionot. noszport.	Wyj. analogowe kierunk.	Wyj. analogowe kierunk.
+ 12 V	+ 12 V	+ 12 B								Hood sense	Kanot											
Uwagi:	przy zamkniętym auncie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa moduł steruje szybami, które na drzwiach kierowcy są oznaczony literką "A"																					
Comments:	When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work. A module controls the car windows which are marked on driver's door with the letter "A"																					
Примечание:	если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает модуль управляет стеклоподъёмниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "A"																					

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НУМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

