

TOYOTA TUNDRA

rok year год 2008 →

z i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System

program № программа № 138

od from от 19.04.2012

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																						
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Masa	Ground	Stacyjka Ignition	Alarm fabryczny++ Factory system alarm++	Тривола сигналізація++	Wyjście S-BUS	Hood sense	Kaport	Węj, analogowe kierunk. Analog turn signal input	Вход аналог. поворот.	Wyj. analogowe kierunk. Analog turn signal out.	Выход аналог. поворот.	Ключ в стacyjce Key in ignition	Ключ в замке зажигания.	Drzwi kierowcy Driver door sense	Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passenger door sense	Дверь пассажира	Bagażnik i silnik Trunk sense	Багажник	Status uzbrojenia Armed state	Статус штатной сигн.	Hamulec ręczny Hand brake status	Ручной тормоз	Hamulec nożny Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje Silnik pracuje	Двигатель заведен	Obrotowy silnik Tach output	Обороты двигателя	Syrena / klakson Horn control	Сирена / Клаксон	Kierunkowskazy Turn signal control	Поворотники	Onióż wszystkie drzwi All doors unlock	Отпир. всех дверей	Onióż drzwi kierowcy Driver door unlock	Отпир. водит. двери	Zamknij wszystkie drzwi All doors lock	Запир. всех дверей

Uwagi: przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

(sekwencyjne sterowanie kierunkowskazami - włącznik świateł awaryjnych) białe złącze
pomarańczowy
 (blinkers sequence steering - emergency light switch) white connector
orange
 (попеременное управление "поворотниками" - включатель аварийных огней) белый разъем
оранжевый

fiioletowy CANH
 purple CANH
 фиолетовый CANH
 biały CANL
 white CANL
 белый CANL

