

TOYOTA VERSO

rok year 2009 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
программа № 138

od from 19.04.2012

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	+12 V	+12 V	+12 B	Masa	Ground	Masa

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy	Driver door sense	Дверь водителя	Door driver
Drzwi pasażerów	Passenger door sense	Дверь pasażerów	Door passenger
Bagażnik i silnik	Trunk sense	Багажник	Trunk
Status uzbrojenia	Armed state	Статус штатной сигн.	Armed

złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hamulec ręczny	Hand brake status	Руководящий тормоз	Handbrake	Hamulec nożny	Foot brake status	Ножной тормоз	Silnik pracuje	Engine run	Двигатель заведен	Obrotowy silnik	Tach output

Uwagi: przy zamknięciu aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa


Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.




KIERUNKOWSKAZ P
niebiesko-czerwony
RIGHT BLINKER
blue/red
ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
голубо-красный

KIERUNKOWSKAZ L
żółty
LEFT BLINKER
yellow
ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
желтый

złącze diagnostyczne
biały pin14 CANL
diagnostic connector
white pin14 CANL
разъем для диагностики
белый pin14 CANL

złącze diagnostyczne
zielony pin6 CANH
diagnostic connector
green pin6 CANH
разъем для диагностики
зеленый pin6 CANH



+12V niebieski
+12V blue
+12V голубой

