

[illegible]rok
year
год 2012 →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program № 338
programme №
программа №

od
from **19.04.2012**

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passing door sense Двери пассажиров	Bagażnik i silnik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус шалтної сигн.

[illegible]

Uwagi:	przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa moduł steruje szymbalą, która na drzwiach kierowcy są oznaczone literką "A"
Comments:	When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work. A module controls the car windows which are marked on driver's door with the letter "A"
Примечание:	если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает Модуль управляет стеклоподъемниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "А"


Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work. A module controls the car windows switch are marked on driver's door with the letter "A".

Примечание: Если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает. Модуль управляет стеклоподъёмниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "A"

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
światel awaryjnych)

(blinkers sequence steering
- emergency light switch)

(попеременное управление
"поворотниками" - включать
аварийных огней)

