

TOYOTA HIGHLANDER										rok year год	2011 →	z i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	138	od from от	19.04.2012
CAN-H																
CAN-H																
CAN-L																
CAN-L																
+ 12 V																
+ 12 V																
+ 12 B																
Masa																
Macca																
Sztywnka ignition																
zaklinanie																
Alarm fabryczny++																
Factory system alarm++																
Trevor system alarm++																
Wysyłanie S-BUS																
Hood sense																
Kanot																
Analog tum signal input																
Analog tum signal out																
Vyjazd anionor, nosporet.																
Klucz w stacjce																
Key in ignition																
Klucz w zamku zamyk.																

Uwagi:
przy zamkniętym auncie z pilota fabrycznego do wejścia 10/12 i 11/12 nie działa
moduł steruje szybami, które na drzwiach kierowcy są oznaczony literką "A"
Comments:
When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.
A module controls the car windows which are marked on driver's door with the letter "A"
Примечание:
если автомобиль закрыт при помощи штатного брекера вход 10/12 и 11/12 не работает
Модуль управляет стеклоподъёмниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "A"

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НУМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

