


TOYOTA RAV4										rok year год	2006 →	z i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	138	od from от	19.04.2012
CAN-H																
CAN-H																
CAN-L																
CAN-L																
Masa																
Ground																
Macca																
Stacyjka ignition																
zakimianie																
Alam fabryczny++																
Factory system alarm++																
Trevore oznaczenia 3++																
Wyjście S-BUS																
Hood sense																
Kanot																
Analogowe kierunk.																
Analog turn signal input																
Bxon, anionor, nobotor.																
Wyjścia anionor, navorot.																
Klucz w stacjce																
Knob w zamku zamyk.																
Uwagi:	przy zamkniętym auncie z pilotu fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa moduł steruje szybami, które na drzwach kierowcy są oznaczane literką "A" When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work. A module controls the car windows which are marked on driver's door with the letter "A" если автомобиль закрыт при помощи штатного брекера вход 10/12 и 11/12 не работает															
Comments:	A module controls the car windows which are marked on driver's door with the letter "A" если автомобиль закрыт при помощи штатного брекера вход 10/12 и 11/12 не работает															
Przypomnienie:	Moduł управляет стеклоподъёмниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "A"															

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.



RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НУМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



(sekwenncyjne sterowanie
kierunkowskazami, włacznik
światel awaryjnych)
białe złącze 18PIN
szary pin17
(popremennego sterowania
"powrotnikami" - włączacz
awaryjnych (ogni)
biały razem 18PIN
серый pin17

białe złącze 16PIN z czarnym zaciskiem
niebieski pin16 CANH
white connector 16PIN with black clamp
blue pin16 CANH
бело разъем 16PIN с черным зажимом
золотой pin16 CANH

białe złącze 16PIN z czarnym zaciskiem
biały pin15 CANL
white connector 16PIN with black clamp
белый pin15 CANL
бело разъем 16PIN с черным зажимом



On/Off wszyst. drzwi
All doors unlock
Otwier. wszek drzwej
Otwórz drzwi kierowcy
Driver door unlock
Zakr. steklopodźemny,
Kierunkowskazy
Turn Signal control
Pоворотники
All doors lock
Zamknij wszys. drzwi
All doors lock
Zainit. wszys. drzwi
All doors lock
Zainit. wszys. drzwej
All doors lock