

[illegible]

rok
year
год **2008** →

z i bez Keyless System
with and without Keyless System
с и без - Keyless System

program №
programme №
программа №

138

od
from
OT

19.04.2012

złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passenger door sense Дверь пассажира	Bagażnik i linik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.


[illegible]

Uwagi:	przy zamkniętym aucie z pilota fabrycznego to wejście 10/12 i 11/12 nie działa moduł steruje szczytami, które na drzwiach kierowcy są oznaczone literką "A"
Comments:	When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work. A module controls the car windows which are marked on driver's door with the letter "A"
Примечание:	если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 и 11/12 не работает Модуль управляет стеклоподъемниками обозначенными на дверях водителя кнопкой "А"

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



KIERUNKOWSKAZ P
czerwony
RIGHT BLINKER
red
ПРАВЯЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
красный

KIERUNKOWSKAZ L
czarny
LEFT BLINKER
black
ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
черный

