


TOYOTA PRIUS		rok year год	2009 →	złącze / connector / разъём - 10 PIN	złącze / connector / разъём - 4 PIN	z i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System	program № programme № программа №	138	od from от	19.04.2012
↑ 1 CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L CAN-L Masa Ground Masca	↑ 2 CAN-L CAN-L CAN-L CAN-L + 12 V + 12 V + 12 V	↑ 3 + + + + + 12 B	↑ 4 - - - - - 12 B	↑ 5 + + + + + 12 B	↑ 6 - - - - - 12 B	↑ 7 + + + + + 12 B	↑ 8 - - - - - 12 B	↑ 9 + + + + + 12 B	↑ 10 - - - - - 12 B	złącze / connector / разъём - 12 PIN
Stacyjka Ignition зажигание	Alam fabryczny++ Factory system alarm++	Trevor system alarm++ Wyśle S-BUS	Hood sense Кончик в замке капота	Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input	Analog turn signal out. Выход аналог. поворот.	Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażera Passenger door sense Дверь пассажиров	Bagażnik silnik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.	Kierunkowskazy Turn signal control Поворотники
Uwagi: przy zamkniętym auncie z pilotu fabrycznego do wejścia 10/12 i 11/12 nie działa	Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 & 11/12 way-in does not work.	Przypomnienie: если автомобиль закрыт при помощи штатного брекера вход 10/12 и 11/12 не работает								Okno wszys. drzwi All doors unlock Открытие всех дверей
										Zamkn. wszys. drzwi All doors lock Закрытие всех дверей

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НУМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



(sekwenencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
swiatła awaryjnych)
białe złącze 40PIN
pin 3 żółty
(blinkers sequence steering
- emergency light switch)
white connector 40PIN
pin 3 yellow
(попеременное управление
“поворотниками” - включатель
аварийных огней)
белый разъем 40PIN
pin3 желтый

białe złącze 40PIN
biały pin13 CANL
white connector 40PIN
white pin13 CANL
белый разъем 40PIN
белый pin13 CANL

brazowy pin14 CANH
białe złącze 40PIN
brown pin14 CANH
white connector 40PIN
коричневый pin14 CANH
белый разъем 40PIN

