

TOYOTA YARIS

złącze / connector / разъём - 10 PIN										z i bez Keyless System with and without Keyless System с и без - Keyless System				złącze / connector / разъём - 4 PIN				program № programme № программа №										
↑ 1	↓ 1	↑ 2	↓ 2	↑ 3	↓ 3	↑ 4	↓ 4	↑ 5	↓ 5	↑ 6	↓ 6	↑ 7	↓ 7	↑ 8	↓ 8	↑ 9	↓ 9	↑ 10	↓ 10	↑ 11	↓ 11	↑ 12	↓ 12	rok year год	2006 →	od from от	138	19.04.2012
CAN-H CAN-H CAN-H CAN-L CAN-L CAN-L				+ 12 V + 12 V + 12 V																								

Uwagi:




Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НУМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



(sekwencyjne sterowanie
światel awaryjnych)
czarny przewód na
właczniku światel awaryjnych
- emergency light switch
black wire on
emergancy light switch
(poprzednie użycie sterowania
"powrotnikami" - włączanie
awaryjnych ognieb)
żerowy przewód na
wyłączacze awaryjnych ognieb

biały CANL białe złącze 22PIN
na prawym przednim słupku
white CANL white connector 22PIN
on front right column
белый CANL белый разъем 22PIN
на правой передней стойке

czerwony CANH białe złącze 22PIN
na prawym przednim słupku
red CANH white connector 22PIN
on front right column
красный CANH белый разъем 22PIN
на правой передней стойке

