

złącze / connector / разъем - 10 PIN									
↑ 1	⌚ 2	↑ 3	↑ 4	↓ 5	↓ 6	↓ 7	↑ 8	↓ 9	↓ 10
CAN-H	CAN-L	+12 V	Masa Ground	Słaby sygnał Ignition	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input	Wyl. analogowe kierunk. Analog turn signal out.	Klucz w słoiyfce Key in ignition
CAN-H	CAN-L	+12 V	Massa Ground	Słaby sygnał Ignition	Alarm	Wyjście S-BUS	Wej. analogowe kierunk. Analog turn signal input	Wyl. analogowe kierunk. Analog turn signal out.	Klucz w słoiyfce Key in ignition

rok  
year **2003** →

program №	134	od	25.03.2011
programme №		from	
№			

**Uwagi:**

Comments:

Примечание:


год		złącze / connector / разъем - 4 PIN			
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4		
Drzwi kierowcy Driver door sense Дверь водителя	Drzwi pasażerów Passenger door sense Дверь пассажира	Bagażnik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.		

программа №										от																	
złącze / connector / разъем - 12 PIN																											
↓ 1	○	↓ 2	○	↓ 3	○	↓ 4	○	↑ 5	+	↑ 6	+	↑ 7	+	↑ 8	+	↑ 9	+	↑ 10	+	↑ 11	+	↑ 12	+				
Hamięc ręczny Hand brake status		Ruchomy hamulec Running тормоз		Hamięc nożny Foot brake status		Hamulec nożny Ножной тормоз		Silnik prasuje Engine run		Dławiak z awaryjnym Emergency stop		Obroty silnika Rach output				Kierunkowskazy Turn signal control		Owórz bagażnik Товаротротики		Owórz bagażnik Trunk release		Odmrażanie bagażnika Defrosting luggage		Owórz wszystkie drzwi All doors unlock	A	Otmir wszystkich дверей Открыть все двери	
																						Zamknij wszystkie drzwi Lock all doors	A	Закрепите все двери			

**PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.**

**EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V. SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE. CONNECT CAN-L AND CAN-H.**


**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**



**MODUŁ CEM tył (nad nogami kierowcy)**  
**CEM MODULE back (above driver's legs)**  
**МОДУЛЬ СЕМ задняя часть**  
**(над ногами водителя)**

KIERUNKOWSKAZ L  
**zielono-biały pinSH2-2**  
LEFT BLINKER  
**green/white pinSH2-2**  
ЛЕВАЯ ЛАМПА  
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА  
**зелено-белый pinSH2-2**

KIERUNKOWSKAZ P  
zielony pinSH1-2  
RIGHT BLINKER  
green pinSH1-2  
ПРАВАЯ ЛАМПА  
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА  
зеленый pinSH1-2



**MODUŁ CEM przód (nad nogami kierowcy)**  
**CEM MODULE front (above driver's lets)**  
**МОДУЛЬ CEM передняя часть**  
**(над ногами водителя)**

