


[illegible]


Примечание:

**RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.**



**МОДУЛЬ СЕМ задняя часть  
(над ногами водителя)**

KIERUNKOWSKAZ P  
zielony pinSH1-2  
RIGHT BLINKER  
green pinSH1-2  
ПРАВАЯ ЛАМПА  
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА  
зеленый pinSH1-2



**MODUŁ CEM przód (nad nogami kierowcy)**  
**CEM MODULE front (above driver's lets)**  
**МОДУЛЬ CEM передняя часть**  
**(над ногами водителя)**

