

VOLVO V70

rok
year
год 2005 →

program №
programme №
программа № 124 od
from 25.03.2011

złącze / connector / разъем - 10 PIN										złącze / connector / разъем - 4 PIN				złącze / connector / разъем - 12 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CAN-H	CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	CAN-L	+ 12 V	+ 12 V	+ 12 V	Masa	Ground	Masa	Stacyjka	Ignition	Alarm	Alarm	Trzeźwość sygnalizacji	Wyjście S-BUS	Wej, analogowe kierunk.	Analog turn signal input	Błędny analog. powrot.	Wyj, analogowe kierunk.	Analog turn signal out.	Wyj, analogowe kierunk.	Wyj, analogowe kierunk.	Wyj, analogowe kierunk.

Uwagi:


Comments:

Примечание:

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.



RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



wiązka z drzwi kierowcy lub
złącze diagnostyczne 16PIN
zielony pin11 CANL
wire bus from driver's door or
diagnostic connector 16PIN
green pin11 CANL
жгут в дверях водителя или
разъем для диагностики 16PIN
зеленый pin11 CANL

wiązka z drzwi kierowcy lub
złącze diagnostyczne 16PIN
biały pin3 CANH
wire bus from driver's door or
diagnostic connector 16PIN
white pin3 CANH
жгут в дверях водителя или
разъем для диагностики 16PIN
белый pin3 CANH

złoty pin22
szare złącze 60PIN
(sekwencyjne sterowanie
kierunkowskazami - włącznik
światel awaryjnych)
yellow pin22
grey connector 60PIN
(blinker's sequence steering
- emergency light switch)
желтый pin22
серый разъем 60PIN
(последовательное управление
"поворотниками" - включатель
аварийных огней)



MODUŁ CEM (nad nogami kierowcy)
CEM MODULE (above driver's legs)
МОДУЛЬ СЕМ (над ногами водителя)