

VOLVO C70

rok
year
год 2007 →

program №
programme №
программа № 123

od
from
от 28.02.2009

| złącze / connector / разъём - 10 PIN | | | | | | | | | | złącze / connector / разъём - 4 PIN | | | | złącze / connector / разъём - 12 PIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|----------|----------|-------------------------------------|------------------------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAN-H | CAN-H | CAN-L | CAN-L | +12 V | +12 V | Masa | Ground | Stacyjka | Ignition | Alarm | Trzebiega sygnalizacji | Wyscise S-BUS | Hood sense | Karot | Wej. analogowe kierunk. | Analog turn signal input | Wyj. analogowe kierunk. | Analog turn signal out | Wyj. analogowe kierunk. | Wychod analog. powrot. | Klucz w stacyjce | Key in ignition | Klucz w zamke zamk. | Drzwi kierowcy | Driver door sense | Drzwi pasażerów | Passing door sense | Drzwi pasażerów | Bagażnik i silnik | Trunk sense | Bagażnik | Status uzbrojenia | Armed state | Status szkatki | Status szkatki | Hamulec ręczny | Hand brake status | Ręczny hamulec | Foot brake status | Hamulec nożny | Hamulec nożny | Silnik prącuje | Engine run | Dawacz zapalenia | Ignition switch | Obrotowy silnik | Tach output | Obrotowy silnik | Obrotowy silnik | Otwór wszys. drzwi | All doors unlock | Ogólny wszys. drzwi | All doors lock | Zamknij wszys. drzwi | All doors lock | Zamknij wszys. drzwi | All doors lock |

Uwagi: jeżeli zamkniemy auto z pilota fabrycznego to wejście 10/12 nie działa.

Comments: When the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work.

Примечание: если автомобиль закрыт при помощи штатного брелока вход 10/12 не работает

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CAN-L I CAN-H.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V, SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE, CONNECT CAN-L AND CAN-H.

RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.

+12V czerwono-niebieski pin22
zielone złącze 41PIN

+12V red/blue pin22
green connector 41PIN

+12V czerwono-żółty pin22
zielony rozmiar 41PIN

zielono-niebieski pin9
zielone złącze 41PIN (obwód blokady)

green/blue pin9
green connector 41PIN (blockade circuit)

zielono-żółty pin9
zielony rozmiar 41PIN (prerwywanie blokady)

niebiesko-czerwony pin15 CANL
brown connector 32PIN

blue/red pin15 CANL
korичневый разъем 32PIN

gołubo-czerwony pin15 CANH
szary rozmiar 32PIN

grey/red pin30 CANH
brown connector 32PIN

siero-czerwony pin30 CANH
korичневый разъем 32PIN

KIERUNKOWSKAZ L
brązowe złącze 46PIN
niebieski pin9
LEFT BLINKER
brown connector 46PIN
blue pin9
ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
коричневый разъем 46PIN
голубой pin9

KIERUNKOWSKAZ P
brązowe złącze 46PIN
niebiesko-czerwony pin10
RIGHT BLINKER
brown connector 46PIN
blue/red pin10
ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
коричневый разъем 46PIN
голубо-красный pin10

MODUŁ CEM (pod schowkiem - strona pasażera)
CEM MODULE (under glove compartment - passenger's side)
МОДУЛЬ CEM (под перчаточным ящиком - сторона пассажира)