

złącze / connector / पासيف - 10 PIN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑		
CAN-H	CAN-H	CAN-L	CAN-L	stacyjka ignition	stacyjka ignition	alarm	alarm	trasa sygnalizacji wyjście S-BUS	Węz, analogowe kierunk. Analog tum signal input Analog anamor. nowosor.	Wyj. analogowe kierunk. Analog tum signal out. Analog anamor. nowosor.	Klucz w stacyjce Key in ignition Kłocn w zamku zaskig.

rok
year **2003** →

program № programme №	134	od from	25.03.2011
--------------------------	------------	------------	-------------------

Uwagi:

Comments:

Примечание:


złącze / connector / разъем - 4 PIN			
1	2	3	4
Drzwi kierowcy Driver door sense Двери водителя	Drzwi pasażerów Passenger door sense Двери пассажиров	Bagażnik Trunk sense Багажник	Status uzbrojenia Armed state Статус штатной сигн.

złącze / connector / разъем - 12 PIN												
↓ 1	↓ 2	↓ 3	↓ 4	↑ 5	↑ 6	↑ 7	↑ 8	↑ 9	↑ 10	↑ 11	↑ 12	
Hamulec ręczny Hand brake status	Hamulec ręczny Hand brake status	Hamulec nożny Foot brake status	Hamulec nożny Foot brake status	Obrotowy silnik Tach output	Obrotowy silnik Tach output		Kierunkowskazy Turn signal control	Towarotniki Towarotniki	Obrotowy bagażnik Turn release	Obrotowy bagażnik Turn release	Zamknięcie drzwi All doors lock	Zamknięcie drzwi All doors lock

PL - KOLEJNOŚĆ PODŁĄCZANIA PRZEWODÓW: MASA, +12 V, USTAWIĆ NUMER PROGRAMU DLA DANEGO AUTA, PODŁĄCZYĆ CANL I CANH.

EN - WIRE CONNECTING ORDER: GROUND, +12V. SET THE PROGRAM NUMBER FOR THE GIVEN VEHICLE. CONNECT CAN-L AND CAN-H.


RU - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ: МАССА, +12 В, УСТАНОВИТЬ НОМЕР ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО АВТОМОБИЛЯ, ПОДКЛЮЧИТЬ CAN-L И CAN-H.



MODUŁ CEM tył (nad nogami kierowcy)
CEM MODULE back (above driver's legs)
МОДУЛЬ СЕМ задняя часть
(над ногами водителя)

KIERUNKOWSKAZ L
zielono-biały pinSH2-2
LEFT BLINKER
green/white pinSH2-2
ЛЕВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
зелено-белый pinSH2-2

KIERUNKOWSKAZ P
zielony pinSH1-2
RIGHT BLINKER
green pinSH1-2
ПРАВАЯ ЛАМПА
УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА
зеленый pinSH1-2



MODUŁ CEM przód (nad nogami kierowcy)
CEM MODULE front (above driver's lets)
МОДУЛЬ CEM передняя часть
(над ногами водителя)

